

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МАШИНКА ДЛЯ
СНЯТИЯ КАТЫШЕК
Модель: OR-LR01**

РУССКИЙ

RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации
- Во время чистки не опускайте устройство в воду
- Прибор предназначен только для домашнего использования, в случае промышленного использования или же не в соответствии с данной инструкцией, продавец не несет ответственности, а устройство не подлежит гарантийному обслуживанию
- Не используйте прибор в целях, не предусмотренных данной инструкцией
- Лица (в том числе дети) с ограниченными физическими способностями, чувствительными или умственными, не могут использовать данный прибор, за исключением ситуаций, когда будут под контролем лица, ответственного за их безопасность
- Ремонт может быть произведен только авторизованным сервис центром. Запрещаются какие-либо поправки или использование других чем оригинальные запасных частей или элементов устройства, что может быть опасным
- Использовать только с оригинальными частями
- Не используйте прибор как электробритву
- Не используйте прибор на деликатных изделиях
- Прибор работает от батареек 2 x “R20”
- Рекомендуется вынимать батарейки, если вы не пользуетесь прибором длительное время

ДЕТАЛИ

1. Переключатель Вкл/Выкл
2. Отсек батареек
3. Прозрачный контейнер
4. Защитная крышка



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Положите изделие на ровную поверхность, предпочтительно на гладильную доску или стол.
- Откройте отсек батареек и вставьте батарейки соблюдая при этом правильную полярность. Закройте отсек батареек.
- Включите прибор переключателем Вкл/Выкл.

ЧИСТКА И УХОД

Когда контейнер для сбора катышков наполнится на 80%, внутренний нож и резервуар необходимо очистить:

- перед очисткой выключить прибор
 - не опускать прибор в воду
 - не используйте сильных или абразивных чистящих средств
 - протирать корпус влажной тканью
-
- Пожалуйста, проверьте полярность батареек, чтобы убедиться, что они установлены правильно
 - Проверьте заряд батареек, чтобы убедиться, что их не надо заменять.
 - Проверьте ножи и решетку лёгким нажатием на решетку, чтобы убедиться, что ножи и решетка не соприкасаются друг с другом.
 - Рекомендуется чистить ножи после каждого использования.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Не чистить катышки на одежде, одетой на человеке. Опасность повреждений тела.
2. Обратит особое внимание при чистке следующих элементов одежды :
 - возле пуговиц и молний
 - выпуклых элементов
 - соединений
 - швов
 - элементов, приклеенных к одежде
 - тонких, деликатных
3. Перед чисткой, проверить работу устройства на невидимом участке одежды.
4. Прибор передвигать в соответствии с узором на одежде.
5. В случае трудноудаляемых катышек передвигать прибор в соответствии с узором, в вертикальном и горизонтальном направлениях.
6. В случае легкой одежды необходимо одежду сложить вдвое и чистить, например, на гладильной доске.
7. Избегать включения прибора в ситуациях, когда прибор не чистит катышки. Трение между насадкой и внутренним ножом может увеличиться, что может сократить время эксплуатации прибора.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua

Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua