

ORION®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЧАЙНИК
Модель: ОРК-0341**

РУССКИЙ RUS

220В~240В 50Гц
1850Вт~2200Вт



Уважаемые покупатели!

Большое СПАСИБО Вам за покупку продукции ORION!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций прибора, и сохраните ее на будущее.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
2. Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
3. Во избежание удара электрическим током не погружайте шнур, штепсельную вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.
4. Если прибор упал в воду, отключите его немедленно от сети питания – извлеките штепсельную вилку из розетки. Не прикасайтесь к воде.
5. Не оставляйте прибор без присмотра во время работы, когда он подключен к сети.
6. Будьте особенно внимательны, если прибор используется вблизи детей или людей с ограниченными возможностями.
7. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, перед чисткой. Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл.
8. Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, а также, если поврежден сам прибор. Отнесите его в сервисный центр для ремонта.
9. Не используйте прибор вне помещения.
10. Не допускайте расположения шнура питания на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
11. После завершения работы всегда отключайте прибор от сети. Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
12. Используйте прибор только в бытовых целях.
13. Прибор предназначен только для кипячения воды. Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора. При таких условиях гарантия на прибор не распространяется.
14. Не разрешайте детям играть с прибором.
15. Для продления срока службы прибора пользуйтесь им в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве, держите прибор в чистоте.
16. Устанавливайте прибор на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте чайник вблизи нагревательных приборов.
17. Будьте осторожны! Не обожгитесь горячим паром, который выходит из носика электрочайника во время кипячения воды.
18. Если электрочайник не заполнен водой или заполнен недостаточным количеством воды, специальный предохранитель автоматически отключит работу прибора.
19. Не пользуйтесь электрочайником без крышки.
20. Электрочайник нагревается во время работы. Избегайте любых контактов с

- горячими частями прибора. Всегда берите электрочайник только за ручку – она не должна нагреваться. Не берите электрочайник мокрыми руками.
21. Следите, чтобы прибор всегда был закрыт крышкой, и никогда не открывайте ее во время работы. Это может стать причиной ожога паром.
 22. Всегда пользуйтесь электрочайником только с подставкой, которая входит в данный комплект.
 23. Во время наполнения электрочайника водой, выливания воды и чистки всегда снимайте его с подставки.
 24. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
 25. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием убедитесь, что весь упаковочный материал и наклейки удалены.
- Наполните чайник водой до максимального уровня, несколько раз вскипятите воду. Вылейте воду и сполосните чайник. Прибор готов к эксплуатации.

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

1. Снимите чайник с подставки.
2. Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки.
3. Наполните чайник необходимым количеством воды и закройте крышку. Чайник не отключится автоматически, если крышка плотно не закрыта.
4. Не наливайте воду выше отметки MAX. Минимальное количество воды не должно быть меньше отметки MIN (0,5 л).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Наполните чайник необходимым количеством воды.
2. Поставьте чайник на подставку. Подключите шнур питания к сети.
3. Включите чайник с помощью кнопки включения/выключения. Загорится световой индикатор.
4. Чтобы остановить работу чайника, выключите его, нажав на кнопку включения/выключения.
5. После того как вода закипит, чайник отключится автоматически. Световой индикатор погаснет.
6. Подождите 15-20 секунд после отключения чайника, после чего вы снова можете включить его для кипячения воды.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Протрите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.
- При чистке не используйте металлические мочалки и острые предметы, так как вы можете повредить прибор.
- Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- Запрещено погружать прибор в воду и другие жидкости.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Для удаления накипи используйте:
 - специальное моющее средство для удаления накипи;
 - уксус: наполните чайник 0,5 л уксуса. Оставьте постоять без кипячения 30 минут. Вылейте уксус и помойте чайник чистой водой 2-3 раза;
 - лимонная кислота: доведите до кипения 0,5л воды и добавьте 0,25г лимонной кислоты. Оставьте постоять 15 минут. Вылейте жидкость и помойте чайник чистой водой 2-3 раза;
- Никогда не пользуйтесь никакими абразивными веществами или растворителями.
- Всегда хорошо промывайте чайник после чистки уксусом, лимонной кислотой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрический чайник
- Объём: 1,7 л
- Крышка с фильтром для воды
- Стекланный корпус
- Вращение базы на 360°
- Автоматическое отключение при закипании/отсутствии воды
- Защита от перегрева
- Скрытый нагревающий элемент из нержавеющей стали
- Подсветка кнопки включения/выключения
- LED индикатор
- Питание: 220~240В/50Гц
- Мощность: 1850Вт~2200Вт
- Размер изделия: 22х16,3х23,8см
- Вес нетто/брутто: 1,3/1,93кг
- Цвет: черный

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство рекомендуется хранить при температуре от 0°C до 25°C и влажности 30%~50%. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

Гарантии поставщика

Электрический чайник ORK-0341 соответствует утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации —12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: ORION ORK-0341

Основное предназначение: Электрический чайник

Страна производитель: Китайская Народная Республика

Изготовитель и разработчик: Орион Электроникс Лтд.

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29

Дата изготовления: декабрь 2011

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г.Киев, ул.Щусева 44

Сертификаты: CE

Продукт соответствует требованиям:

ДСТУ3135.11-97 (IEC 335-2-15-95)ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004)

Вес нетто: 1,3 кг

Вес брутто: 1,93 кг

Цвет: черный