

ORION®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВЕСЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
КУХОННЫЕ**

РУССКИЙ RUS

Модель: OS-0K61B



**Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку весов ORION!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций, и сохраните ее на будущее.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Максимальный вес взвешивания – 5кг, включая вес посуды.
- Для продления срока службы весов, не оставляйте весы в сильно горячих, холодных или влажных местах.
- Не роняйте весы. Это может быть причиной их поломки.
- Если поверхность весов грязная, протрите ее мягкой тканью. Не используйте химические чистящие средства и следите, чтобы вода не попадала внутрь весов.
- Продукт предназначен для домашнего использования, не применяйте его в торговых целях.
- Если результат взвешивания отображается некорректно, пожалуйста, проверьте заряд батареи и правильность ее установки. Замените батареи, если не пользовались весами длительное время и попробуйте еще раз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Весы электронные кухонные со специальной чашей
- Максимальный вес взвешивания 5 кг
- Высокоточный датчик для увеличения точности измерений
- Дискретность измерения 2г
- Единицы взвешивания Г/КГ
- LCD дисплей
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда батареи
- Питание: 2xCR2032 (литиевая батарея)

ФУНКЦИИ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

- Функция взвешивания
- Функция переключения между единицами измерения (г/кг)
- Функция взвешивания тары
- Функция установки времени и отображения часов
- Таймер обратного отсчета времени
- Функциональные кнопки: "Ввод", "Реж/Уст", "г/кг", "0/Т"

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- **Настройка времени**

- 1) Откройте крышку отсека батареек, который находится на задней стороне весов, и вставьте батарейку.
- 2) После звукового сигнала «ди» весы включаются автоматически, на дисплее отобразится время «12:00».
- 3) Поставьте весы на ровную поверхность, нажмите и удерживайте кнопку "Реж/Уст". Звуковой сигнал «ди» будет означать, что весы перешли в режим настройки времени. Первые две цифры показывают часы, следующие две цифры показывают минуты.
- 4) С помощью кнопки "Ввод" установите значение часов, нажмите "Реж/Уст" для подтверждения. Далее с помощью кнопки "Ввод" установите значение минут и нажмите "Реж/Уст" для подтверждения.

- **Функция обратного отсчёта времени со звуковым сигналом.**

- 1) Нажмите на кнопку "Реж/Уст". Появится "00:00".
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку "Реж/Уст" до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Звуковой сигнал будет означать, что весы перешли в режим настройки обратного отсчёта времени. Первые две цифры показывают минуты, следующие две цифры показывают секунды.
- 3) С помощью кнопки "Ввод" установите значение минут и нажмите кнопку "Реж/Уст" для подтверждения. С помощью кнопки "Ввод" установите значение секунд и нажмите кнопку "Реж/Уст" для подтверждения.
- 4) По истечении заданного времени (на дисплее 00:00) вы услышите звуковые сигналы. Потом на дисплее отобразится текущее время.

- **Взвешивание**

- 1) Поставьте весы на ровную поверхность и убедитесь, что они устойчивы.
- 2) Нажмите кнопку "0/T" для того, чтобы перейти в режим взвешивания.
- 3) Когда на дисплее отобразится значение «0», установите чашу на весы. На дисплее отобразится вес чаши.
- 4) Нажмите кнопку "0/T" еще раз и поместите продукты в чашу. На дисплее отобразится только вес продуктов без веса чаши.
- 5) Снимите чашу с весов и нажмите кнопку "0/T" еще раз, чтобы сбросить значения на 0.

Примечание: Если в режиме взвешивания Вы не производите никаких действий с весами (взвешивание, установка тары), через 60 секунд устройство перейдет в режим отображения часов. Для полного отключения весов необходимо извлечь батарейки.

- **Переключение между единицами измерения**

Для переключения между единицами измерения (граммами и килограммами) используйте кнопку "г/кг".

ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ/ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Когда весы перегружены, на экране отобразится "Err".

Когда на экране показано "+/-", значит, батарея уже практически села. Замените батарею новой.

Внимание: НЕ используйте мокрую ткань для чистки весов.
НЕ перегружайте весы.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua