

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

**МАШИНКА ДЛЯ  
СНЯТИЯ КАТЫШЕК  
Модель: OR-LR02**

**РУССКИЙ**

**RU**

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации
- Во время чистки не опускайте устройство в воду
- Прибор предназначен только для домашнего использования, в случае промышленного использования или же не в соответствии с данной инструкцией, продавец не несет ответственности, а устройство не подлежит гарантийному обслуживанию
- Не используйте прибор в целях, не предусмотренных данной инструкцией
- Лица (в том числе дети) с ограниченными физическими способностями, чувствительными или умственными, не могут использовать данный прибор, за исключением ситуаций, когда будут под контролем лица, ответственного за их безопасность
- Ремонт может быть произведен только авторизованным сервис центром. Запрещаются какие-либо поправки или использование других чем оригинальные запасных частей или элементов устройства, что может быть опасным
- Использовать только с оригинальными частями
- Не используйте прибор как электробритву
- Не используйте прибор на деликатных изделиях
- Прибор работает от батареек 2 x “AA”
- Рекомендуется вынимать батарейки, если вы не пользуетесь прибором длительное время

### ДЕТАЛИ

1. Переключатель Вкл/Выкл
2. Отсек батареек
3. Прозрачный контейнер
4. Защитная крышка



## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

- Положите изделие на ровную поверхность, предпочтительно на гладильную доску или стол.
- Откройте отсек батареек и вставьте батарейки соблюдая при этом правильную полярность. Закройте отсек батареек.
- Включите прибор переключателем Вкл/Выкл.

## **ЧИСТКА И УХОД**

Когда контейнер для сбора катышков наполнится на 80%, внутренний нож и резервуар необходимо очистить:

- перед очисткой выключить прибор
  - не опускать прибор в воду
  - не используйте сильных или абразивных чистящих средств
  - протирать корпус влажной тканью
- 
- Пожалуйста, проверьте полярность батареек, чтобы убедиться, что они установлены правильно
  - Проверьте заряд батареек, чтобы убедиться, что их не надо заменять.
  - Проверьте ножи и решетку лёгким нажатием на решетку, чтобы убедиться, что ножи и решетка не соприкасаются друг с другом.
  - Рекомендуется чистить ножи после каждого использования.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

1. Не чистить катышки на одежде, одетой на человеке. Опасность повреждений тела.
2. Обратит особое внимание при чистке следующих элементов одежды :
  - возле пуговиц и молний
  - выпуклых элементов
  - соединений
  - швов
  - элементов, приклеенных к одежде
  - тонких, деликатных
3. Перед чисткой, проверить работу устройства на невидимом участке одежды.
4. Прибор передвигать в соответствии с узором на одежде.
5. В случае трудноудаляемых катышек передвигать прибор в соответствии с узором, в вертикальном и горизонтальном направлениях.
6. В случае легкой одежды необходимо одежду сложить вдвое и чистить, например, на гладильной доске.
7. Избегать включения прибора в ситуациях, когда прибор не чистит катышки. Трение между насадкой и внутренним ножом может увеличиться, что может сократить время эксплуатации прибора.

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)

Отзывы и предложения принимаются по адресу [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)