

ORION®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОСТЕР
Модель: OR-T010

РУССКИЙ **RUS**

750Вт~850Вт
220В~240В 50Гц/60Гц

Уважаемые покупатели!

Большое СПАСИБО Вам за покупку продукции ORION!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций, и сохраните ее на будущее.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
2. Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
3. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора.
4. Во избежание удара электрическим током не погружайте шнур, штепсельную вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.
5. Если прибор упал в воду, отключите его немедленно от сети питания – извлеките штепсельную вилку из розетки. Не прикасайтесь к воде.
6. Не оставляйте прибор без присмотра во время работы, когда он подключен к сети.
7. Будьте особенно внимательны, если прибор используется вблизи детей или людей с ограниченными возможностями.
8. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, перед чисткой. Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл.
9. Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, а также, если поврежден сам прибор. Отнесите его в сервисный центр для ремонта.
10. Не используйте прибор вне помещения.
11. Не допускайте расположения шнура питания на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
12. После завершения работы всегда отключайте прибор от сети. Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
13. Используйте прибор только в бытовых целях.
14. Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора. При таких условиях гарантия на прибор не распространяется.
15. Не разрешайте детям играть с прибором.
16. Для продления срока службы прибора пользуйтесь им в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве, держите прибор в чистоте.
17. Не пользуйтесь прибором возле легковоспламеняющихся предметов.
18. Устанавливайте прибор на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте прибор вблизи газовых плит или других горячих поверхностей.
19. Во время приготовления тостов ни в коем случае ничем не накрывайте прибор и не кладите шнур питания на отверстия для тостов.
20. Во избежание возгорания и поражения электрическим током не помещайте в прибор металлические или другие предметы.
21. Перед тем как подключить/отключить прибор от сети убедитесь, что рычаг находится в положении "UP" (вверх).
22. Не пытайтесь извлечь тосты во время их приготовления.
23. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
24. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ ДЕЛАТЕЙ

1. Рычаг
2. Кнопка СТОП
3. Регулятор степени обжаривания
4. Кнопка подогрева
5. Кнопка размораживания



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием убедитесь, что весь упаковочный материал и наклейки удалены.
- При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут выделять специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Подключите прибор к электросети и поместите ломтики хлеба в отверстия для тостов.
2. Установите желаемую степень обжаривания тостов (3).
3. Нажмите на рычаг до его фиксации, чтобы включить прибор. Загорится соответствующий световой индикатор.
4. По окончании поджаривания тостер автоматически отключится и поднимет тосты.
5. Отключите прибор от электросети.

Примечание:

Чтобы прервать процесс поджаривания тостов, нажмите кнопку остановки (2).

ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Если необходимо поджарить замороженный хлеб:

1. Поместите ломтики хлеба в отверстия для тостов.
2. Установите необходимую степень обжаривания тостов (3).
3. Нажмите на рычаг до его фиксации.
4. Нажмите кнопку размораживания (5), загорится соответствующий световой индикатор.

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА

Если необходимо подогреть остывшие тосты, без дополнительного обжаривания:

1. Поместите ломтики хлеба в отверстия для тостов.
2. Нажмите на рычаг до его фиксации.
3. Нажмите кнопку подогрева (4), загорится соответствующий световой индикатор.

ЧИСТКА И УХОД

- После использования отключите тостер от сети и дайте ему остыть.
- Очистите поддон от крошек.
- Протрите внешнюю поверхность тостера влажной тканью.
- При чистке не используйте металлические мочалки и острые предметы, так как вы можете повредить прибор.
- Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- Запрещено чистить внутренние части прибора, так как можно повредить нагревательные элементы.
- Запрещено погружать прибор в воду и другие жидкости.
- Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Два слота для тостов
- Регулировка степени обжаривания
- Функции: размораживание/подогрев/стоп
- Съёмный поддон для крошек
- Световой индикатор
- Материал: нержавеющая сталь
- Отделение для хранения шнура
- Источник питания: 220-240В, 50/60Гц
- Мощность: 750Вт~850Вт
- Размер изделия: 268x150x182мм
- Размер коробки: 295x190x217мм
- Вес нетто/брутто: 1,048/1,514кг

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство рекомендуется хранить при влажности 40%~70%. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

Гарантии поставщика

Тостер OR-T010 соответствует утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации —12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: ORION OR-T010

Основное предназначение: Тостер

Страна производитель: Китайская Народная Республика

Изготовитель и разработчик: Орион Электроникс Лтд.

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29

Дата изготовления: декабрь 2011

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г.Киев, ул.Щусева 44

Сертификаты: CE (LVD, EMC)

Продукт соответствует требованиям:

ДСТУ ІЕС 60335-2-78-2003 ДСТУ 3135.16-97 (ГОСТ 30345.16-97) (МЭК 335-2-9-93) ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004)

Вес нетто: 1,048 кг

Вес брутто: 1,514 кг

Цвет: нержавеющей сталь