

ORION®

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРОПЛИТКИ ORION
МОДЕЛЬ ORION OHP-26AS**



Шановні покупці!
Велике СПАСИБІ Вам за покупку
Електроплитки ORION!

Ми щиро віримо в те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати справжнє задоволення від функцій і можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі містить опис і пояснення всіх функцій.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні електричних приладів дотримуйтесь наступних правил безпеки.

Уважно прочитайте інструкцію перед використанням приладу й збережіть її на майбутнє.

- Перед включенням Вашої електроплитки переконайтеся, що напруга приладу відповідає локальній напрузі мережі.
- Переконайтеся, що електроплитка обладнана заземленою штепсельною вилкою.
- Використовуйте електроплитку з метою, передбаченою інструкцією.
- Цей прилад можна використовувати для готування їжі тільки в домашніх умовах. Він не призначений для комерційного або промислового використання.
- Не використовуйте електроплитку, якщо ушкоджений шнур або штепсельна вилка, а також, якщо ушкоджено або несправна сама електроплитка. Якщо ушкоджено шнур, то його можна замінити тільки в сервісному центрі, тому що для цього потрібні спеціальні інструменти й/або запчастини. Ремонт приладу може робити тільки фахівець.
- Відключайте прилад від електричної мережі, коли Ви ним не користуєтеся, коли пересуваєте його з одного місця на інше або перед очищенням.
- При відключенні приладу від мережі тягніть за штепсельну вилку, а не за шнур, сухими руками.
- Не допускайте зіткнення електричного шнура з гарячими поверхнями приладу.
- Не обгортайте шнур тканиною або іншими матеріалами.
- Стежте за розміщенням шнура, щоб випадково не спіткнутися об нього. Не дозволяйте, щоб шнур звисав зі стола або з робочої поверхні.
- Переконайтеся, що під час роботи прилад перебуває на стійкій, сухій, вогнетривкій поверхні.
- Не ставте електроплитку під кухонними шафками або під полками.
- Не ставте електроплитку на край робочої поверхні.
- Не ставте електроплитку біля фіранок або будь-яких інших тканинних порт'єр, або біля легкозаймистих матеріалів.
- Не залишайте електроплитку включеною без догляду. Якщо Вам необхідно відлучитися, завжди вимикайте прилад, від'єднуйте його від мережі.

- Під час роботи електроплитка нагрівається до високих температур, завжди будьте уважні, щоб не обпектися паром або гарячою водою, особливо коли знімаєте каструлі з електроплитки.
- Жир і масло легко перегріваються. Будьте обережні, оскільки перегріті жир і масло легко запалюються. Коли Ви готуйте їжу на жирі або на маслі, необхідно стежити за процесом її готування.
- Електроплитку необхідно встановлювати так, щоб по її периметрі залишалася не менш 6 см вільного простору. Прилад необхідно встановити на стійкій вогнетривкій поверхні на висоті не менш 90 см від підлоги.
- Особлива увага необхідна, якщо приладом користуються поруч із дітьми. Установлюйте цей прилад у недоступному для дітей місці. Ніколи не залишайте дітей одних із включеними електричними приладами.
- Будьте уважні, коли ставите каструлі на конфорки. Каструлі треба поставити так, щоб ручки не заважали, коли Ви будете проходити поруч.
- Не користуйтеся каструлями розміру більше звичайного. Це може ушкодити електроплитку й це небезпечно.
- Не користуйтеся електроплиткою за межами приміщення.
- Не користуйтеся електроплиткою у ванній кімнаті або поруч із джерелом води.
- Не користуйтеся електроплиткою поруч із раковиною або в місцях, де можливий будь-який контакт приладу з водою або іншими рідинами.
- Якщо електроплитка впала у воду, НЕ НАМАГАЙТЕСЯ її вийняти відразу ж. Відключіть прилад від мережі.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте електроплитку, шнур або вилку у воду або іншу рідину.
- Перед чищенням електроплитки переконайтеся, що прилад відключений від мережі, штепсельна вилка від'єднана від розетки й прилад охолонув. Не пересувайте прилад, якщо він повністю не охолонув.
- Ніколи не пересувайте електроплитку, якщо вона включена в мережу.
- Ніколи не пересувайте електроплитку, якщо вона в робочому стані й на ній стоять каструлі.
- Не доторкайтеся до гарячих поверхонь приладу.

ДЕТАЛІ



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

1. Встановіть електроплитку на рівну вогнетривку поверхню.
2. Встановіть терморегулятори в положення «0».
3. Підключіть прилад до мережі.
4. Встановіть регулятори в необхідне положення.
5. Конфорка почне нагріватися. Не доторкайтеся до конфорок і гарячих металевих частин електроплитки.
6. Після використання відключіть електроплитку від мережі й дайте їй охолонути.

УВАГА! Коли електроплитка включена й працює, не доторкайтеся до її металевої поверхні. Під час роботи деякі частини електроплитки нагріваються до високих температур.

ПРИМІТКА. Не користуйтеся каstrулями розміру більше звичайного. Користуйтеся каstrулями, у яких дно плоске й такого ж розміру, як і конфорка для того, щоб не допускати перегріву. Не впускайте на електроплитку важкі предмети. При першому використанні можлива поява специфічного запаху.

ОЧИЩЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ Й ДОГЛЯД

Увага! Перед очищення приладу, спочатку переконайтеся у тому, що електроплитка вимкнена, штепсельна вилка вийнята з розетки, прилад повністю охолонув і конфорки холодні.

Протріть електроплитку вологою тканиною, а потім, витріть насухо. Ніколи не користуйтеся грубими абразивними речовинами.

Перед зберіганням, переконайтеся у тому, що електроплитка повністю охолонула й конфорки холодні. Не обмотуйте мережевий шнур навколо приладу.

Не використовуйте електроплитку, якщо ушкоджений шнур або штепсельна вилка, а також, якщо ушкоджено або несправна сама електроплитка. Якщо ушкоджено шнур, то його можна замінити тільки в сервісному центрі, тому що для цього потрібні спеціальні інструменти й/або запчастини.

Щоб уникнути ризику бути ураженим електричним струмом, не розбирайте електроплитку самостійно. Ремонт приладу може робити тільки фахівець із сервісного центра.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Потужність - 2500 Вт
- Джерело живлення – 230В, 50 Гц

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



Даний знак означає, що даний прилад не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного приладу. Здайте прилад у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний прилад. Компетентні люди відправлять даний прилад на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua