

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТОСТЕР
Модель: OR-T010

УКРАЇНСЬКА UA

750Вт~850Вт
220В~240В 50Гц/60Гц

Шановні покупці!

Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання продукції ORION!

Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати велике задоволення від функцій та можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі містить опис та пояснення всіх функцій, та збережіть її на майбутнє.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Перед підключенням пристрою переконайтеся, що вказана на ньому номінальна напруга відповідає напрузі місцевої електромережі.
2. Пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
3. Не доторкайтеся до гарячих поверхонь приладу.
4. Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте шнур, штепсельну вилку або сам пристрій у воду або іншу рідину.
5. Якщо пристрій упав у воду, відключіть його негайно від мережі живлення - вийміть штепсельну вилку з розетки. Не доторкайтеся до води.
6. Не залишайте пристрій без нагляду, коли він підключений до мережі.
7. Будьте особливо уважні, якщо пристрій використовується поблизу дітей або людей з обмеженими можливостями.
8. Відключайте пристрій від мережі, якщо довго його не використовуєте, перед чищенням. Перед чищенням пристрою переконайтеся, що він охолонув.
9. Не користуйтеся пристроєм, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджено сам пристрій. Віднесіть його в сервісний центр для ремонту.
10. Не користуйтеся пристроєм поза приміщенням.
11. Не допускайте розміщення шнура на куті стола, а також його контакту з гарячою поверхнею.
12. Після використання пристрою завжди вимикайте його з мережі. Вимикаючи пристрій з мережі, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
13. Використовуйте пристрій тільки в побутових цілях.
14. Даний пристрій повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, що впливає з невідповідного або неправильного використання пристрою. За таких умов гарантія на пристрій не поширюється.
15. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
16. Для продовження терміну служби пристрою користуйтеся ним відповідно до інструкцій, зазначених у цьому посібнику, тримайте пристрій у чистоті.
17. Не користуйтеся пристроєм біля легкозаймистих предметів.
18. Встановлюйте пристрій на рівну та стійку поверхню, не ставте пристрій поблизу газових плит або інших гарячих поверхонь.
19. Під час приготування тостів ні в якому разі нічим не накривайте пристрій та не кладіть шнур живлення на отвори для тостів.
20. Щоб уникнути займання та ураження електричним струмом, не кладіть у пристрій металеві або інші предмети.
21. Перед тим як підключити/відключити пристрій від мережі переконайтеся, що важіль знаходиться у положенні "UP" (вгору).
22. Не намагайтеся вийняти тости під час їх приготування.
23. Забороняється самостійно ремонтувати пристрій.
24. Збережіть дану інструкцію для подальшого використання.

ОПИС ДЕТАЛЕЙ

1. Важіль
2. Кнопка СТОП
3. Регулятор ступеня підсмажування
4. Кнопка підігріву
5. Кнопка розморожування



ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Перед першим використанням переконайтеся, що весь пакувальний матеріал та наклейки видалені.
- При першому включенні нові нагрівальні елементи можуть виділяти специфічний запах і невелику кількість диму. Це не є ознакою несправності.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Підключіть пристрій до електромережі та помістіть скибочки хліба у отвори для тостів.
2. Встановіть бажаний ступінь підсмажування тостів (3).
3. Натисніть на важіль до його фіксації, щоб увімкнути пристрій. Засвітиться відповідний світловий індикатор.
4. Після закінчення підсмажування тостер автоматично вимкнеться та підніме тости.
5. Відключіть пристрій від електромережі.

Примітка:

Щоб припинити процес підсмажування тостів, натисніть кнопку зупинки (2).

ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ

Якщо необхідно підсмажити заморожений хліб:

1. Помістіть скибочки хліба у отвори для тостів.
2. Встановіть необхідний ступінь підсмажування тостів (3).
3. Натисніть на важіль до його фіксації.
4. Натисніть кнопку розморожування (5), засвітиться відповідний світловий індикатор.

ФУНКЦІЯ ПІДГРІВУ

Якщо необхідно підігріти тости, без додаткового підсмажування:

1. Помістіть скибочки хліба у отвори для тостів.
2. Натисніть на важіль до його фіксації.
3. Натисніть кнопку підігріву (4), засвітиться відповідний світловий індикатор.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Після використання відключіть тостер від мережі та дайте йому охолонути.
- Очистіть піддон від крихт.
- Протріть зовнішню поверхню тостера вологою тканиною.
- При чищенні не використовуйте металеві мочалки й гострі предмети, оскільки ви можете пошкодити пристрій.
- Не використовуйте для очищення абразивні засоби, органічні розчинники й агресивні рідини.
- Заборонено чистити внутрішні частини пристрою, тому що можна пошкодити нагрівальні елементи.
- Заборонено занурювати пристрій у воду та інші рідини.
- Зберігайте пристрій у сухому та прохолодному місці, недоступному для дітей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Два слоти для тостів
- Регулювання ступеня підсмажування
- Функції: розморожування/підігрів/стоп
- Знімний піддон для крихт
- Світловий індикатор
- Матеріал: нержавіюча сталь
- Відділення для зберігання шнура
- Джерело живлення :220-240В, 50/60Гц
- Потужність: 750Вт ~ 850Вт
- Розмір виробу: 268x150x182мм
- Розмір коробки: 295x190x217мм
- Вага нетто/брутто: 1,048/1,514 кг

Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій рекомендується зберігати при вологості 40%~70%. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечно для навколишнього середовища переробку.

Гарантії постачальника

Тостер OR-T010 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі УкрСЕПРО, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію дається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION OR-T010

Основне призначення: Тостер

Країна виробник: Китайська Народна Республіка

Виготівник і розробник: Орion Електронікс ЛТД.

Адреса виготівника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29

Дата виготовлення: грудень 2011

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44

Сертифікати: CE (LVD, EMC)

Продукт відповідає вимогам:

ДСТУ ІЕС 60335-2-78-2003 ДСТУ 3135.16-97 (ГОСТ 30345.16-97) (МЭК 335-2-9-93) ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004)

Вага нетто: 1,048 кг

Вага брутто: 1,514 кг

Колір: нержавіюча сталь