

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОССЯ

Модель: OR-НСUR01



### **Технічні параметри:**

Живлення: 220 – 240В

Частота: 50Гц

Потужність: 25Вт

## **ОПИС ПРИСТРОЮ**

Професійна плойка для волосся, як правило, призначена для салонів краси, ідеальна для використання в домашніх умовах. Гарячі металеві затиски гарантують рівномірний розподіл тепла, одночасно розслаблюючи ваше волосся і створюючи блискучі прями ділянки. Прилад застосовується до будь-якого типу волосся: тонке, нормальне, натурально в'юнке, з хімічним завиванням або забарвлене.

## **МІРИ БЕЗПЕКИ**



**УВАГА!** Тримаєте цей пристрій подалі від води. Не використовуйте його біля води і ванних труб, душу, басейнів і подібних конструкцій, що містять воду.

1. Перед експлуатацією уважно прочитайте інструкцію.
2. Перед тим, як всунути вилку пристрою в розетку, переконайтесь, що напруга мережі в розетці відповідає вказаній напрузі на лейбллі пристрою.
3. Не залишайте пристрій без нагляду, поки він працює або включений в мережу.
4. Не накривайте металеві затиски пристрою будь-якими предметами або тканинами.
5. **Не тримаєте пристрій біля скронь людини при роботі, це небезпечно.**
6. Шнур живлення не повинен знаходитися біля гарячих предметів.
7. Якщо шнур пошкоджений, його повинні замінити виробник, працівник сервісного центру або компетентна в технічних питаннях людина.
8. Ніколи не використовуйте продукт, якщо він пошкоджений.
9. Не використовуйте з цим пристроєм подовжувач.
10. Даний продукт не рекомендується використовувати людям (у тому числі і дітям) з обмеженими фізичними, чутливими, розумовими здібностями або людям з недоліком досвіду і знань в даній сфері. Інакше вони повинні віддати інструкцію з експлуатації пристроєм особі, відповідальній за їх безпеку або попросити цю особу наглядати за ними.
11. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.
12. Не тримаєте пристрій мокрими руками.
13. Коли прилад використовується у ванній кімнаті, вимикайте його з розетки після роботи, навіть у вимкненому стані волога може нашкодити пристрою.
14. Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій захисту від поразки електричним струмом в електромережі ванної кімнати, де використовуватиметься плойка.

## ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

- 1) Всуňte вилку пристрою в розетку і натисніть кнопку увімкнення/вимкнення **ON**, почекайте декілька хвилин, поки плойка не нагріється.
- 2) Волосся повинне бути сухим. Розподіліть його на декілька частин (пасма). Оберніть пасмо волосся навколо основи плойки, направляючи їх рукою, а потім загорніть плойку із затиснутим пасмом у напрямку до коренів волосся (по спіралі). Потримаєте в такому положенні плойку 10-20 секунд, а потім акуратно розкрутіть пасмо.

## ЧИЩЕННЯ

- 1) Перед чищенням витягніть вилку шнура живлення з розетки.
- 2) Використовуйте для чищення суху м'яку гладку тканину (ганчірку); запобігайте попаданню всередину пристрою води та інших рідин.
- 3) Не використовуйте чистячі засоби і порошки для чищення.
- 4) Переконайтесь, що усі частини пристрою витерті і є сухими.

## ЗБЕРІГАННЯ

- 1) Переконайтесь, що пристрій сухий і не гарячий.
- 2) Не накручуйте шнур живлення на основу плойки.
- 3) Зберігаєте плойку в сухому прохолодному місці.



Цей напис означає, що продукт і його похідні не слід викидати разом із будь-якими відходами. Для запобігання можливому збитку навколишньому середовищу або здоров'ю людей від небезпечного викиду відходів, слід відповідально відноситися до їх переробки і зберігання, щоб підтримувати повторне використання матеріальних ресурсів. Якщо Ви вирішили викинути пристрій, будь ласка, використовуйте спеціальні поворотні і ощадні системи або зв'яжіться з продавцем/виробником продукту. Вони можуть узяти даний продукт на екологічно чисту і безпечну переробку.