

# **ORION**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕКТРОЧАЙНИКА**

**МОДЕЛЬ: ORION ORK-0015**





**Уважаемые покупатели!**

**Большое СПАСИБО Вам за покупку электрочайника Orion!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора!

---

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.



## **Правила безопасного использования**

- Внимательно прочтайте инструкцию перед началом эксплуатации.
- Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на панели, соответствует напряжению в вашем доме.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- Отключите прибор от сети, если вы им не пользуетесь, или перед чисткой.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Ставьте чайник на устойчивую плоскую поверхность. Не устанавливайте чайник в непосредственной близости к нагревательным приборам.
- Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не оставляйте детей без присмотра около включенного прибора.
- Не пользуйтесь чайником, если повреждены шнур или вилка, или есть другие повреждения; обратитесь в сервисный центр.
- Не включайте чайник без воды.
- Не наполняйте чайник ниже минимальной отметки (0.5л.) и выше максимальной (1.0л.).
- Этот прибор предназначен только для бытового использования.

## **Эксплуатация чайника**

- Наполните чайник водой до максимальной отметки, вскипятите воду, а затем вылейте ее. Повторите эту процедуру 2 раза. Таким образом, вы удалите частицы, оставшиеся после производственного процесса.
- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки, откройте крышку, налейте воду, обращая внимание на шкалу уровня воды. Закройте крышку.
- Поместите наполненный чайник на подставку, нажмите кнопку выключателя в положение “1”, при этом загорится индикатор.
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Если вы снимите чайник с подставки, то он также автоматически отключится.
- Вы сможете сами отключить чайник, установив кнопку выключателя в положение ”0”.

## **Чистка и уход**

- Перед чисткой отключайте прибор от сети
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства. Не используйте металлические щетки и абразивы.
- Не погружайте во время чистки чайник и подставку в воду или другие жидкости.
- Модель снабжена фильтром, который не допускает попадания в чайник посторонних частиц и задерживает накипь внутри чайника.
- Во избежание образования накипи внутри чайника и на фильтре систематически промывайте фильтр под проточной водой.

## **Удаление накипи**

Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, а также нарушает теплообмен между нагревательным элементом и водой, что приводит к перегреву нагревательного элемента и выходу его из строя. Рекомендуем удалять накипь 1 раз в месяц.

Чтобы удалить накипь, наполните чайник до максимального уровня раствором уксуса с водой в пропорции 1:2. доведите раствор до кипения и оставьте его на ночь. Утром вылейте смесь, снова наполните чайник до максимального уровня и прокипятите. Для удаления накипи вы можете также использовать антинакипин (1ч.л. на чайник).

## **Технические характеристики**

### **ORION ORK -0015**

Capacity: 1,0L	Максимальный объем: 1,0л
Power: 1200W	Мощность: 1200Вт
Automatic turns off when water boils	Автоматическое отключение
Safety locking lid	Крышка с фиксатором
Dual water level indicator with special design	Двухсторонний индикатор уровня воды
Cordless	Корпус без шнура
On/off switch and light indicator	Световой индикатор работы
Boil – dry protection	Автоматическое отключение при отсутствии воды
Removable Filter	Съемный фильтр для очистки воды
Voltage: 220V	Напряжение: 220В