

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ

Модель: ORION OS-0K22

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ

RUS

Уважаемый Покупатель,

Большое СПАСИБО Вам за покупку весов ORION OS-0K22!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора! Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.

С уважением,

Команда ORION ELECTRONICS

Детали: <http://www.orion.ua>

Пишите нам: support@orion.ua

Правила безопасного использования

- Максимальный вес взвешивания – 2кг.
- Не кладите взвешиваемые предметы на края платформы весов.
- Для продления срока службы весов, не оставляйте весы в сильно горячих, холодных или мокрых местах.
- Не нажимайте на весы и не роняйте их. Это может привести к их поломке.
- Если поверхность весов грязная, протрите ее мягкой тканью. Не используйте химические чистящие средства и не позволяйте воде попасть внутрь весов.
- Продукт предназначен для домашнего использования, не применяйте его в торговых целях.
- Если результат взвешивания отображается некорректно, пожалуйста, проверьте заряд батареи и правильность ее установки. Замените новые батареи, если не пользовались весами длительное время и попробуйте еще раз.

Технические характеристики

- Высокоточный датчик для увеличения точности измерений
- Мощный процессор
- Максимальный вес 2 кг
- Погрешность измерения 1г
- Единица измерения: грамм

- LCD дисплей
- Автоматическое выключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда батареи
- Функция взвешивания тары
- Функциональные кнопки: Включение/Выключение (ON/OFF) и функция тары (TARE)
- Питание: 2xAAA

Источник питания

- Батарейки в комплекте (2xAAA). При замене батареек откройте крышку отсека батареек, который находится на задней стороне весов, и вставьте батарейки соблюдая полярность. Замените батарейки новыми, если мигает индикатор низкого заряда батареи.

Инструкции по эксплуатации

Поставьте весы на гладкую поверхность и убедитесь, что они устойчивы.

1. Нажмите кнопку включения/выключения “**ON/OFF**” для того, чтобы включить их, на экране отобразится “**0g**”. Если отобразились другие цифры, нажмите кнопку **TARE** для сброса.

(Мы рекомендуем нажать “**TARE**” для того, чтобы откалибровать весы и выставить показатель на **0g**)

2. Поставьте предмет на середину платформы весов; на экране отобразятся цифры, показывающие вес.
3. Если на весах находится какой-то предмет, Вы можете нажать на “**TARE**”, на экране отобразится “**0**”, таким образом Вы очистите информацию о весе предмета. Если Вы хотите взвесить больше предметов, проделайте эту операцию снова.
4. После всех этапов взвешивания уберите предмет с весов, на экране отобразится результат последнего взвешивания в отрицательном формате (со знаком «-»).
5. Весы автоматически отключатся после нескольких секунд, если Вы перестанете совершать с ними какие-либо операции.

Индикатор перегрузки/низкого заряда батареи

Когда весы перегружены, на экране отобразится “**O-Ld**”.

Когда на экране показано “**LO**”, значит батарея уже практически села. Зарядите ее.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua

Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua