

ORION®

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАСТОЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ORION**

**ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ОС-19FR8921ТВ, ОС-19FR8917А, ОС-19FR8920А,
ОС-19FR8921С, ОС-19FR9002А**

ORION®

**Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку
телефона ORION!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать эстетическое удовольствие от дизайна и удобства в использовании этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая содержит описание и объяснение всех функций.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	4
<u>НАЧАЛО</u>	4
<u>УСТАНОВКА РЫЧАГА ТЕЛЕФОНА</u>	4
<u>СОЕДИНЕНИЕ С ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИЕЙ</u>	4
<u>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</u>	5
Переключатель режима набора Pulse/Tone.....	5
Переключатель звонка RINGER Hi/Low/Off.....	5
Переключатель уровня звука динамика Hi/Normal.....	6
Использование кнопки REDIAL (повторный набор номера).....	6
<u>ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД</u>	6
<u>ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ</u>	7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходное качество звука
- Кнопка повторного набора REDIAL
- Переключатель звонка RINGER
- Переключатель режима набора PULSE/TONE (опционная функция)
- Переключатель уровня звука динамика Hi/Normal (опционная функция)

НАЧАЛО

Распакуйте изделие и проверьте, все ли детали есть в коробке. В комплекте должны быть:

1. Корпус телефона с телефонной трубкой.
2. Шнур телефонной трубки.
3. Провод телефонной линии: 2м.

УСТАНОВКА РЫЧАГА ТЕЛЕФОНА



СОЕДИНЕНИЕ С ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИЕЙ

Пожалуйста, будьте всегда предельно осторожны при установке или модификации телефонных линий. Никогда не дотрагивайтесь к отсоединенной телефонной проводке или к клеммам, пока телефонная линия не будет обесточена.

1. Вставьте один конец шнура телефонной трубки (2) в гнездо, размещенное на нижней части телефона (4). См. рис. 1.
2. Протяните шнур телефонной трубки через специальный зажим (3) шнура телефонной трубки, расположенный рядом с гнездом.
3. Вставьте один конец провода телефонной линии - модульную вилку - в модульное гнездо (5) линии, размещенное на нижней части телефона.
4. Вставьте модульную вилку с другого конца провода телефонной линии в стеновое модульное гнездо.

5. Если у Вас нет гнезда телефонного коммутатора, то Вам его может установить местная телефонная компания.

Рисунок 1

1. Телефонная трубка
2. Шнур телефонной трубки
3. Зажим шнура телефонной трубки
4. Гнездо шнура телефонной трубки
5. Модульное гнездо
6. Переключатель громкости звонка Hi/Low/Off
7. Переключатель режима набора Pulse/Tone
8. Переключатель уровня звука динамика Hi/Normal



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Переключатель режима набора Pulse/Tone

Ваш телефон оснащен переключателем режима набора номеров абонента, который можно установить в двух позициях: тональный режим или импульсный режим.

1. Перед выбором необходимого Вам режима набора убедитесь, что телефонная трубка лежит на рычаге.
2. Переключатель режима набора находится на нижней части телефона (см. рис. 1).
3. Если Вам необходим тональный режим, то поставьте переключатель в позицию **Tone**.
4. Если Вам необходим импульсный режим, то поставьте переключатель в позицию **Pulse**.

Примечание: Вышеупомянутая функция доступна при условии соответствия Вашего телефона выбранной спецификации.

Переключатель звонка RINGER Hi/Low/Off

1. Переключатель звонка Ringer находится на нижней части Вашего телефона (см. рис. 1).
2. Установите переключатель звонка Ringer в положение **Hi** для увеличения звука звонка.
3. Установите переключатель звонка Ringer в положение **Low** для уменьшения звука звонка.
4. Установите переключатель звонка Ringer в положение **Off**, чтобы отключить звук звонка.

Переключатель уровня звука динамика Hi/Normal

1. Установите переключатель в позицию **Normal** для получения нормального уровня звука динамика.
2. Установите переключатель в позицию **Hi** для получения максимального уровня звука динамика (см. рис. 1).

Примечание: Вышеупомянутая функция доступна при условии соответствия Вашего телефона выбранной спецификации..

Использование кнопки REDIAL (повторный набор номера)

Чтобы произвести повторный набор последнего набранного номера, снимите трубку и ждите зуммер (гудок в трубке). Нажмите кнопку Redial, которая находится в центре клавиатуры, после того, как услышите зуммер в телефонной трубке (см. рис. 2).

Рисунок 2



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Не устанавливайте телефон вблизи нагревательных приборов, так как высокая температура может сократить срок службы компонентов и исказить или расплавить пластмассовые части телефона.
2. Необходимо, чтобы телефон находился подальше от пыли и сырости. Если он намокнет, немедленно вытрите его насухо. Жидкости могут содержать минералы, которые могут разъедать электронные схемы.
3. Обращайтесь с телефоном мягко и осторожно. Игнорирование этого может привести к серьезному повреждению схемы, или к неисправности телефона.
4. Не используйте любые виды химических веществ или абразивный порошок для чистки корпуса. Используйте только мягкие моющие средства с мягкой влажной тканью для ухода за телефоном.
5. В телефоне имеются встроенные защитные схемы от скачков напряжения, которые соответствуют или превосходят требования FCC. Однако в случае удара молнии по или возле телефонной линии, это может быть причиной серьезного повреждения.
6. Если телефон установлен в районе частых или сильных электрических гроз, то предлагается отключить телефон во время таких гроз.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина и способ устранения
Нет гудка	Провод телефонной линии не соединен надлежащим образом с гнездом линии или с аппаратом
	Проверьте телефон, используя различные телефонные разъемы/гнезда. Если аппарат работает, то первоначальное гнездо/разъем, возможно, был неисправным
Есть гудок, но невозможно позвонить	Проверьте, в правильной ли позиции установлен переключатель режима набора Pulse/Tone (соответствует ли Вашему типу телефонной станции).
Телефон не звонит	Переключатель звонка установлен в положение Off (выкл.). Установите его в положение Hi.